

Az üzembe helyezés menete

Előkészület:

Ha a számítógépben már van wifi adapter, azt a telepítés előtt célszerű letiltani.

Telepítés:

Mielőtt csatlakoztatná az eszközt a számítógéphez, telepítse a Ralink meghajtószoftvert és a Ralink Wireless Utility-t.

Ehhez helyezze be a mellékelt CD-t a CD-meghajtóba.

A telepítőprogram automatikusan elindul.* A megjelenő képernyőn válassza ki az Önnek megfelelő operációs rendszert, majd kövesse az InstallShield Wizard utasításait:

- Jelölje be a következőt: „I accept the term of the license agreements”, és kattintson a NEXT gombra.
- Ebben az ablakban kiválaszthatja, hogy csak a drivert vagy a Ralink Wireless Utility programot is kívánja telepíteni (javasolt), majd kattintson a NEXT gombra.
- Nyomja meg az Install gombot a telepítő indításához.
- A sikeres telepítés végén kattintson a Finish gombra.

Csatlakoztassa a készüléket az USB portra.

A Ralink Wireless Utility gyorsindító ikonról is elérhető. A szoftver részletes ismertetőjét annak “Help”-jében olvashatja.

* Ha nem indul automatikusan, akkor a CD-n válassza ki a chipkészletnek és az Ön operációs rendszerének megfelelő alkönyvtárat, majd az ott található **setup.exe** programot indítsa el.

Figyelmeztetés!

A HUMANSOFT AHT Kft. által forgalmazott HHAUM, aktív antenna személyi számítógépes felhasználásra készült. Csak az adatlapon illetve az Adapter Webáruház terméklapján feltüntetett operációs rendszerek alatt működik megfelelően.

Egyéb eszközökben (pl. beltéri egység) csak saját felelősségre használható.
Az ebből eredő meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.